

SK Bezpečnostné upozornenia. Čítajte pozorne!

- Elektrické zariadenie je navrhnuté a vyrobené takým spôsobom, aby umožňovalo bezpečnú obsluhu a používanie osobami bez odbornej kvalifikácie. Aj napriek všetkým opatreniam, ktoré boli výrobcom vykonané pre bezpečné používanie, obsluhu a používanie nesú so sebou určité zostatkové riziká a s nimi spojené možné nebezpečenstvá.
- Pre upozornenie na možné nebezpečenstvá boli na zariadení a v sprievodnej dokumentácii použité nasledujúce symboly a ich význam:



Tento symbol upozorňuje používateľov, že zariadenie pracuje s nebezpečným elektrickým napätím. Na zariadení neodnímajte ochranné kryty. Pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!



Tento symbol upozorňuje používateľov, že pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:
Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!
Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo inej škody na majetku!



Tento symbol použitý na výrobku nahradzuje vetu:
Neponárať do vody alebo iných tekutín!

Preprava / Prenášanie

- Pri preprave a použití napr. prepravného vozíka dbajte na opatrnosť pri pohybe, aby nedošlo k prevrhnutiu zariadenia a k jeho poškodeniu.
- Zariadenie prepravujte/prenášajte až po dôkladnej obhliadke priestoru a trasy, ktoré musia byť bez prekážok.
- Zariadenie nikdy neprenášajte, pokiaľ je v prevádzkovej činnosti. Zariadenie neprenášajte, pokiaľ je pripojené k sieťovej zásuvke.
- Zariadenie prenášajte pevným uchopením za držadlo a za spodný okraj podstavu alebo pevných častí jeho tela.
- Pri prenášaní dbajte na to, aby vaše ruky a zariadenie neboli vlhké alebo klzké.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia!

Rozbalenie / Obaly

- Pred uvedením zariadenia do prevádzky zariadenie vybalte a zbavte všetky jeho časti zvyškov obalových materiálov, etikiet a štítkov. Všetky obalové materiály odložte na bezpečné miesto alebo uschovajte predovšetkým mimo dosahu detí a nespôsobilých osôb.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
Hrozí nebezpečenstvo zadusenía!

Kontrola / Uvedenie do prevádzky

- Zariadenie je určené na prípravu potravín. Preto pred jeho uvedením do prevádzky očistite všetky jeho časti podľa pokynov uvedených v časti „Uvedenie do prevádzky“, resp. „Čistenie a údržba“.

Upozornenie!

- Kanvicu, základňu (napájací podstavec), napájací kábel ani jeho zástrčku nikdy neponárajte do vody alebo iných tekutín.
- Zariadenie (kanvicu so základňou) a napájací kábel so zástrčkou nikdy nečistite spôsobom, pri ktorom by mohlo dôjsť k natečeniu kvapaliny do zariadenia. Tieto časti očistite len mierne navlhčenou tkaninou a utrite do sucha alebo nechajte uschnúť. Čistenie zariadenia vykonávajte len vtedy, pokiaľ je vypnuté, odpojené z napájania z elektrickej siete a dostatočne ochladené.
- Odporúčame vykonať prvotnú aj následné pravidelné kontroly zariadenia. Je veľmi dôležité, aby sa veko zariadenia dobre zatváralo a aby nebolo poškodené. Poškodené nesmú byť ani závesy. Nepokúšajte sa žiadnym spôsobom zasahovať do konštrukcie alebo nastavení konštrukčných častí zariadenia.
- Zariadenie nikdy nepoužívajte, pokiaľ je neúplné, poškodené alebo v priebehu používania došlo k poškodeniu akejkoľvek jeho časti. Pokiaľ je zariadenie poškodené, nechajte ho opraviť v odbornom servise.
- Nepoužívajte neoriginálne a neúplné časti zariadenia – kanvicu a príslušnú základňu (napájací podstavec) s prírodným káblom a zástrčkou.

Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo iných vecných škôd!

Umiestnenie / Inštalácia

- Zariadenie používajte len na miestach, kde nehrozí jeho prevrhnutie.
- Zariadenie umiestňujte iba na rovné, pevné a stabilné podložky – na kuchynské pracovné stoly a na časti nábytku, vhodné na umiestnenie kuchynských zariadení.
- Vždy sa uistite, že miesto, na ktoré chcete zariadenie umiestniť, má dostatočný priestor, stabilitu, mechanickú pevnosť a vhodné osvetlenie.

Upozornenie!

Zariadenie neumiestňujte:

- na nestabilné stoly alebo nevhodné časti nábytku,
- na nerovný a znečistený povrch,
- na tesný okraj stolov alebo častí nábytku,
- v blízkosti nádob s vodou alebo inými tekutinami.

Zariadenie nevystavujte pôsobeniu:

- priameho slnečného žiarenia, zdrojov a zariadení produkujúcich teplo,
- vibrácií a mechanického namáhania,
- nadmernej prašnosti,
- hmyzu,
- agresívnych vplyvov vonkajšieho prostredia.

- Zariadenie nezakrývajte ani čiastočne. Na zariadenie nekladte žiadne predmety. Nevkladajte a nenechajte vnikáť do otvorov krytov zariadenia cudzie telesá.
- Nezakrývajte otvory krytov určené na prúdenie vzduchu. Ventilácia vzduchu zabezpečuje spoľahlivú a bezpečnú prevádzku zariadenia. Hrozí nebezpečenstvo veľmi vážneho zranenia!
Hrozí nebezpečenstvo požiaru!

Varovanie!

- Zariadenie umiestňujte na miesto, na ktoré nemôžu voľne dosiahnuť deti. Pracovné stoly a nábytok na umiestnenie by nemal byť nižší ako 85 cm.
- Zabráňte, aby sa deti so zariadením hrali. Zariadenie sa môže prevrhnúť a spôsobiť veľmi vážne zranenie. Mechanické poškodenie (prasknutie alebo zlomenie častí a krytov) zariadenia môže spôsobiť vážne zranenie.
Hrozí nebezpečenstvo veľmi vážneho zranenia!
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo iných vecných škôd!
- Zariadenie neumiestňujte a nepoužívajte v blízkosti vaní, sprích, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu vrátane bazénu. Ak by zariadenie spadlo do vody, nevyberajte ho! Najskôr vyťahnite vidlicu sieťovej šnúry zo sieťovej zásuvky a až potom zariadenie vyberte z vody. V takýchto prípadoch odnesite zariadenie na kontrolu do odborného servisu, aby preverili, či je bezpečné a správne funguje.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Hrozí nebezpečenstvo elektrického skratu!

Prevádzka / Dozor

Varovanie!

- Pri tepelnej úprave vody dochádza k vysokému stupňu zahriatia vody (k varu) a k tvorbe horúcej vodnej pary. V čase prevádzkovej činnosti zariadenia budte veľmi opatrní.
Vriaca voda a para sú veľmi horúce!
Hrozí nebezpečenstvo veľmi vážneho zranenia!
Hrozí nebezpečenstvo popálenia (oparenia) od horúcej vody a horúcej pary!
- Počas používania a prevádzky majte zariadenie neustále pod dozorom!
- Toto zariadenie nie je určené na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania, pretože existuje nebezpečenstvo vzniku požiaru, ak je zariadenie zakryté alebo nesprávne umiestnené.
- Zariadenie nenechávajte počas činnosti bez dozoru, a to predovšetkým vtedy, pokiaľ sa v jeho blízkosti nachádzajú deti, nespôsobilé osoby alebo zvieratá.
- Zariadenie nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v prítomnosti horľavých látok a ich výparov, hmly alebo prachu a v atmosférických podmienkach, kde sa po vznietení spaliny jednoduchým spôsobom šíria vzduchom.
Hrozí nebezpečenstvo výbuchu a/alebo vzniku požiaru!

Upozornenie!

- Zariadenie nepoužívajte na ohrev a varenie iných druhov tekutín!
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia!
- Pred každým pripojením zariadenia k elektrickej sieti skontrolujte, či je hlavný vypínač v polohe „0“ „OFF“ (vypnuté).
- Zariadenie nezapínajte a nevypínajte zasunutím alebo vytiahnutím vidlice napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky.
- Zariadenie pri obvyklom používaní vždy najskôr pripojte k napájaniu do sieťovej zásuvky a potom zapnite hlavným vypínačom.
- Po ukončení použitia zariadenie vypnite hlavným vypínačom a následne vytiahnite vidlicu napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky.
- Pokiaľ na zariadení nefunguje hlavný vypínač, zariadenie nepoužívajte.
- Prerušenie činnosti zariadenia je možné vykonať ručným vypnutím hlavného vypínača kedykoľvek počas prevádzky (v priebehu varenia/ohrevu vody).
- Kanvicu nevyberajte zo základne (podstavca), pokiaľ nedošlo k automatickému vypnutiu.
- Zariadenie je pod nebezpečným napätím, pokiaľ je pripojené sieťové napájanie.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Upozornenie!

- Zariadenie nezapínajte, pokiaľ nie je kanvica naplnená vodou.
- Nikdy nenapĺňajte kanvicu, pokiaľ je umiestnená na základni (podstavci) a pripojená k sieťovej zásuvke.
- Pred zapnutím zariadenia sa uistite, že hladina vody v kanvici zodpovedá rozmedziu určeného objemu pre varenie/ohrev od MIN po MAX.
- Pokiaľ je kanvica preplnená, môže dôjsť pri prevádzke k vytekaniam alebo vystrekovaniu časti horúcej vody. Prebytočná voda môže zaliať elektrické časti zariadenia.
Hrozí nebezpečenstvo elektrického skratu!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Pred zapnutím zariadenia sa uistite, že je veko kanvice správne uzatvorené.
- Neotvárajte veko, pokiaľ sa voda nedovarí a zariadenie sa automaticky nevypne.
- Neotvárajte veko pri vylievaní zvyškovej vody po varení/ohreve.
- Nepribližujte sa (rukami, tvárou...) do tesnej blízkosti výlevky kanvice v dobe činnosti zariadenia.

Varovanie!

- Zariadenie obsahuje časti a povrchy, ktoré sa pri prevádzke výrazne zahrievajú – povrchové plochy, odklopné veko a kovové dno varnej nádoby.
- Nedotýkajte sa zahriatych povrchov a častí! Používajte len držadlo určené na manipuláciu so zariadením v čase prevádzkovej činnosti!
- Veko nádoby zariadenia v dobe prevádzky (po ukončení varenia) otvárajte pomaly a opatrne. Pri náhlom otvorení hrozí prudký únik horúcej pary z pracovného priestoru zariadenia.

- Nikdy nesiahajte do vnútra kanvice, pokiaľ nie je zariadenie dostatočne chladné.
- Nedotýkajte sa kovového dna kanvice, pokiaľ nie je úplne chladné. Hrozí nebezpečenstvo popálenia od horúcej plochy!
Hrozí nebezpečenstvo popálenia (oparenia) od horúcej vody a horúcej pary!

Upozornenie!

- Po vypnutí zariadenia ostávajú zahriate povrchy ešte určitý čas horúce. Pred akoukoľvek ďalšou manipuláciou so zariadením – čistenie, odloženie a uschovanie, vždy počkajte, až sa zariadenie úplne ochladí.
- Elektrická zásuvka a napájací kábel musia zostať ľahko prístupné pre bezpečné odpojenie zariadenia z elektrickej siete.
- Zariadenie nikdy neponechávajte bez dozoru a voľne prístupné s voľne vidiacim napájacím káblom. Deti, nespôsobilé osoby alebo zvieratá by mohli zariadenie za napájací kábel stiahnuť. Zariadenie skladujte s omotanou sieťovou šnúrou okolo základne.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
- Zariadenie nikdy nepreťažujte nad limity stanovené technickými parametrami!
- Režim prevádzky zariadenia dodržujte podľa pokynov na obsluhu a používanie.
- Kanvicu nevystavujte tepelným šokom – nenalievajte ľadovú vodu do horúcej kanvice.
- Kanvicu naplňajte vtedy, pokiaľ je dostatočne chladná, a to len pitnou, čistou a studenou vodou.
- V prípade, že počas používania zariadenia spozorujete akékoľvek neštandardné prejavy (zvuky, zápach, dym...), zariadenie okamžite vypnite a odpojte z napájania z elektrickej siete. Zariadenie nechajte skontrolovať v odbornom servise.
- Telo kanvice a základňu (napájací podstavec) s prírodným káblom udržiavajte v čistote.
- Vodný filter nevyberajte, pokiaľ je kanvica v činnosti naplnená teplou vodou. Pri vyberaní vodného filtra buďte veľmi opatrní.
- Vnútro tela kanvice pravidelne kontrolujte a čistite – zbavujte vápenatých usadenín. Dodržujte pokyny a postup uvedený v časti „Odstraňovanie vápenatých usadenín“.
- Nesprávne čistenie nepriaznivo ovplyvňuje funkciu a životnosť zariadenia.
- Pokiaľ je súčasťou zariadenia akákoľvek bezpečnostná časť/súčasť (mechanická, elektrická), nikdy nevyradujte túto časť/súčasť z činnosti! Ak je bezpečnostná časť/súčasť poškodená alebo nefunkčná, zariadenie nepoužívajte!
- Nikdy nepodceňujte možné nebezpečenstvá a dbajte na zvýšenú opatrnosť!!!

CZ Bezpečnostní upozornění. Čtěte pozorně!

- Elektrické zařízení je navrženo a vyrobeno takovým způsobem, aby umožňovalo bezpečnou obsluhu a používání osobami bez odborné kvalifikace. I navzdory všem opatřením, které byly výrobcem provedeny pro bezpečné používání, obsluha a používání nesou s sebou určitá zbytková rizika a s nimi spojené možné nebezpečí.
- Pro upozornění na možné nebezpečí byly na zařízení a v průvodní dokumentaci použity následující symboly a jejich význam:



Tento symbol upozorňuje uživatele, že zařízení pracuje s nebezpečným elektrickým napětím. Ze zařízení neodnímejte ochranné kryty. Při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:
Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!
Nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!



Tento symbol použitý na výrobku nahrazuje větu:
Neponořovat do vody nebo jiných tekutin!

Přeprava/Přenášení

- Při přepravě a použití např. přepravního vozíku dbejte na opatrnost při pohybu, aby nedošlo k převrnutí zařízení a k jeho poškození.
- Zařízení přepravujte/přenášejte až po důkladné obhlídce prostoru a trasy, které musí být bez překážek.
- Zařízení nikdy nepřenášejte, pokud je v provozní činnosti. Zařízení nepřenášejte, pokud je připojeno k síťové zásuvce.
- Zařízení přenášejte pevným uchopením za držadlo a za spodní okraj podstavy nebo pevných částí jeho těla.
- Při přenášení dbejte na to, aby vaše ruce a zařízení nebyly vlhké nebo kluzké.
Hrozí nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení!

Rozbalení/Obaly

- Před uvedením zařízení do provozu zařízení vybalte a zbavte všechny jeho části zbytků obalových materiálů, etiket a štítků. Všechny obalové materiály odložte na bezpečné místo nebo uschovejte především mimo dosah dětí a nezpůsobilych osob.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí udušení!

Kontrola/Uvedení do provozu

- Zařízení je určeno k přípravě potravin. Proto před jeho uvedením do provozu očistěte všechny jeho části podle pokynů uvedených v části „Uvedení do provozu“, resp. „Čištění a údržba“.

Upozornění!

- Konvici, základnu (napájecí podstavec), napájecí kabel ani jeho zástrčku nikdy neponořujte do vody nebo jiných tekutin.
- Zařízení (konvici se základnou) a napájecí kabel se zástrčkou nikdy nečistěte způsobem, při kterém by mohlo dojít k natečení kapaliny do zařízení. Tyto části očistěte jen mírně vlhkým hadříkem a otřete do sucha nebo nechte uschnout. Čištění zařízení provádějte jen tehdy, pokud je vypnuto, odpojeno od napájení z elektrické sítě a dostatečně ochlazené.
- Doporučujeme provést prvotní i následné pravidelné kontroly zařízení. Je velmi důležité, aby se víko zařízení dobře zavíralo a aby nebylo poškozeno. Poškozené nesmí být ani závěsy. Nepokoušejte se žádným způsobem zasahovat do konstrukce nebo nastavení konstrukčních částí zařízení.
- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud je neúplné, poškozené nebo v průběhu používání došlo k poškození jakékoliv jeho části. Pokud je zařízení poškozeno, nechejte jej opravit v odborném servisu.
- Nepoužívejte neoriginální a neúplné části zařízení - konvici a příslušnou základnu (napájecí podstavec) s přírodním kabelem a zástrčkou.

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Hrozí nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!

Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!

Umístění/Instalace

- Zařízení používejte pouze na místech, kde nehrozí jeho převrnutí.
- Zařízení umísťujte pouze na rovné, pevné a stabilní podložky - na kuchyňské pracovní stoly a na části nábytku, vhodné k umístění kuchyňských zařízení.
- Vždy se ujistěte, že místo, na které chcete zařízení umístit, má dostatečný prostor, stabilitu, mechanickou pevnost a vhodné osvětlení.

Upozornění!

Zařízení neumísťujte:

- na nestabilní stoly nebo nevhodné části nábytku,
- na nerovný a znečištěný povrch,
- na těsný okraj stolů nebo částí nábytku,
- v blízkosti nádob s vodou nebo jinými tekutinami.

Zařízení nevystavujte působení:

- přímého slunečního záření, zdrojů a zařízení produkujících teplo,
- vibrací a mechanického namáhání,
- nadměrné prašnosti,
- hmyzu,
- agresivních vlivů vnějšího prostředí.
- Zařízení nezakrývejte ani částečně. Na zařízení nepokládejte žádné předměty. Nevkládejte a nenechte vnikat do otvorů krytů zařízení cizí tělesa.

- Nezakrývejte otvory krytů určené pro proudění vzduchu. Ventilace vzduchu zajišťuje spolehlivý a bezpečný provoz zařízení.
Hrozí nebezpečí velmi vážného zranění!
Hrozí nebezpečí požáru!

Varování!

- Zařízení umísťujte na místo, na které nemohou volně dosáhnout děti. Pracovní stoly a nábytek na umístění by neměly být nižší než 85 cm.
- Zabraňte tomu, aby si děti se zařízením hrály. Zařízení se může převrhnout a způsobit velmi vážné zranění. Mechanické poškození (prasknutí nebo zlomení částí a krytů) zařízení může způsobit vážné zranění.
Hrozí nebezpečí velmi vážného zranění!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!
- Zařízení neumisťujte a nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu včetně bazénu. Pokud by zařízení spadlo do vody, nevyjímejte ho! Nejprve vytáhněte vidlici síťové šňůry ze zásuvky a až poté zařízení vyjměte z vody. V takových případech zanechte zařízení na kontrolu do odborného servisu, aby prověřili, zda je bezpečné a funguje správně.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí elektrického zkratu!

Provoz / Dozor

Varování!

- Při tepelné úpravě vody dochází k vysokému stupni zahřátí vody (k varu) a k tvorbě horké vodní páry. V době provozní činnosti zařízení buďte velmi opatrní.
Vařící voda a pára jsou velmi horké!
Hrozí nebezpečí velmi vážného zranění!
Hrozí nebezpečí popálení (opaření) od horké vody a horké páry!
- Během používání a provozu mějte zařízení neustále pod dozorem!
- Toto zařízení není určeno k ovládnutí prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládnutí, protože existuje nebezpečí vzniku požáru, jestliže je zařízení zakryto nebo nesprávně umístěno.
- Zařízení nenechávejte během činnosti bez dozoru, a to především tehdy, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti, nezpůsobitelné osoby nebo zvířata.
- Zařízení nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu v přítomnosti hořlavých látek a jejich výparů, mlhy nebo prachu a v atmosférických podmínkách, kde se po vznícení spaliny jednoduchým způsobem šíří vzduchem.
Hrozí nebezpečí výbuchu a/nebo vzniku požáru!

Upozornění!

- Zařízení nepoužívejte k ohřevu a vaření jiných druhů tekutin!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení!
- Před každým připojením zařízení k elektrické síti zkontrolujte, zda je hlavní vypínač v poloze „0“ „OFF“ (vypnuto).

- Zařízení nezapínejte a nevypínejte zasunutím nebo vytažením vidlice napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
- Zařízení při obvyklém používání vždy nejdříve připojte k napájení do síťové zásuvky a zapněte hlavním vypínačem.
- Po ukončení použití zařízení vypněte hlavním vypínačem a následně vytáhněte vidlici napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
- Pokud na zařízení nefunguje hlavní vypínač, zařízení nepoužívejte.
- Přerušeni činnosti zařízení lze provést ručním vypnutím hlavního vypínače kdykoliv během provozu (v průběhu vaření/ohřevu vody).
- Konvici nevybírejte ze základny (podstavce), pokud nedošlo k automatickému vypnutí.
- Zařízení je pod nebezpečným napětím, pokud je připojeno síťové napájení.

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Upozornění!

- Zařízení nezapínejte, pokud není konvice naplněna vodou.
- Nikdy nenaplňujte konvici, pokud je umístěna na základně (podstavci) a připojena k síťové zásuvce.
- Před zapnutím přístroje se ujistěte, že hladina vody v konvici odpovídá rozmezí určeného objemu pro vaření/ohřev od MIN po MAX.
- Pokud je konvice přeplněna, může dojít při provozu k vytékání nebo vystřikováním části horké vody. Přebytná voda může zalít elektrické části zařízení.

Hrozí nebezpečí elektrického zkratu!

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Před zapnutím přístroje se ujistěte, že je víko konvice správně uzavřené.
- Neotvírejte víko, pokud se voda nedovaří a zařízení se automaticky nevypne.
- Neotvírejte víko při vylévání zbytkové vody po vaření/ohřevu.
- Nepřibližujte se (rukama, obličejem ...) do těsné blízkosti výlevky konvice v době činnosti zařízení.

Varování!

- Zařízení obsahuje části a povrchy, které se při provozu výrazně zahřívají - povrchové plochy, odklopné víko a kovové dno varné nádoby.
 - Nedotýkejte se zahřátých povrchů a částí! Používejte pouze držadlo určené k manipulaci se zařízením v čase provozní činnosti!
 - Víko nádoby zařízení v době provozu (po ukončení vaření) otevírejte pomalu a opatrně. Při náhlém otevření hrozí prudký únik horké páry z pracovního prostoru zařízení.
 - Nikdy nesahejte dovnitř konvice, pokud není zařízení dostatečně chladné.
 - Nedotýkejte se kovového dna konvice, pokud není zcela chladné.
- Hrozí nebezpečí popálení od horké plochy!
Hrozí nebezpečí popálení (opaření) od horké vody a horké páry!

Upozornění!

- Po vypnutí zařízení zůstávají zahřáté povrchy ještě určitou dobu horké. Před jakoukoliv další manipulací se zařízením - čištění, odložení a uschování, vždy počkejte, až se zařízení zcela ochladí.
- Elektrická zásuvka a napájecí kabel musí zůstat snadno přístupné pro bezpečné odpojení zařízení z elektrické sítě.
- Zařízení nikdy neopouštějte bez dozoru a volně přístupné s volně visícím napájecím kabelem. Děti, nezpůsobilé osoby nebo zvířata by mohly zařízení za napájecí kabel stáhnout. Zařízení skladujte s omotanou síťovou šňůrou kolem základny.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
- Zařízení nikdy nepřetěžujte nad limity stanovené technickými parametry!
- Režim provozu zařízení dodržujte podle pokynů k obsluze a používání.
- Konvici nevystavujte tepelným šokům - nenalévejte ledovou vodu do horké konvice.
- Konvici plňte tehdy, pokud je dostatečně chladná, a to jen pitnou, čistou a studenou vodou.
- V případě, že během používání zařízení zaznamenáte jakékoli nestandardní projevy (zvuky, zápach, kouř ...), zařízení okamžitě vypněte a odpojte od napájení z elektrické sítě. Zařízení nechte zkontrolovat v odborném servisu.
- Tělo konvice a základnu (napájecí podstavec) s přívodním kabelem udržujte v čistotě.
- Vodní filtr nevyjímejte, pokud je konvice v činnosti naplněna teplou vodou. Při vyjímání vodního filtru buďte velmi opatrní.
- Vnitřek těla konvice pravidelně kontrolujte a čistěte - zbavujte vápenatých usazenin. Dodržujte pokyny a postup uvedený v části „Odstraňování vápenatých usazenin“.
- Nesprávné čištění nepříznivě ovlivňuje funkci a životnost zařízení.
- Pokud je součástí zařízení jakákoliv bezpečnostní část/součást (mechanická, elektrická), nikdy nevyřazujte tuto část/součást z činnosti! Pokud je bezpečnostní část/součást poškozena nebo nefunkční, zařízení nepoužívejte!
- Nikdy nepodceňujte možné nebezpečí a dbejte zvýšené opatrnosti!!!!

EN Safety Instructions. Read carefully!

- Electrical equipment is designed and manufactured in such a way as to allow for safe operation and use by persons without a professional qualification. Despite all measures taken by the manufacturer for safe use and handling, they carry with them some residual risks and associated potential hazards.
- The following symbols and their meanings have been used on the device and in the accompanying documentation to warn of possible hazards:



This symbol alerts users that the device is operating a dangerous electrical voltage. Do not remove protective covers on the device. Failure to observe the safety instructions during use and operation of the device may result in: Danger of electric shock! Danger of serious injury or life threatening!



This symbol alerts users that the following precautions can be avoided if the following precautions are observed when operating and operating the device: Danger of serious injury or life threatening! Danger of damage to equipment or other damage to property!



This symbol alerts users to the following: Disable the use of the device in a bathtub or shower.

Transport/Carriage

- When transporting and using, for example, of the transport cart, be careful when moving, to avoid overturning the device and damaging it.
- Transport / carry the equipment only after thorough inspection of the space and the routes, which must be unobstructed.
- Never carry the machine while it is in operation. Do not carry the device while it is plugged into a wall outlet.
- Transfer the device firmly to the handle and the bottom edge of the base or solid parts of the body.
- Make sure that your hands and equipment are not damp or slippery when carrying.
There is a risk of serious injury or life threatening!
There is a risk of damage to the device!

Unpacking/Packaging

- Unpack and remove all parts of packaging waste and labels before putting the device into operation. Keep all packaging materials in a safe place or keep them out of the reach of children and inappropriate persons.
There is a risk of serious injury! There is a risk of choking!

Check/Startup

- The appliance is designed for food preparation. Therefore, clean all parts before putting it into operation according to the instructions in section „Putting into operation“, respectively. „Cleaning and maintenance“.

Warning!

- Never immerse the kettle, the base (power stand), the power cord or its plug into water or other liquids.
- Never clean the device (kettle with base) and the power cord with the plug in a way that could cause the liquid to flow into the device. Clean these parts with a slightly moistened cloth and wipe dry or let it dry. Clean the device only when switched off is disconnected from mains power and sufficiently cooled.
- We recommend performing both initial and subsequent regular machine inspections. It is very important that the lid is well closed and not damaged. No curtains may be damaged. Do not attempt to interfere with the construction or adjustment of the component parts in any way.
- Never use the appliance if it is incomplete, damaged, or any part of it has been damaged during use. If the device is damaged, have it repaired by a specialist service.
- Do not use the non-original and incomplete parts of the appliance - the kettle and the appropriate base (power stand) with the power cord and the plug.

There is a risk of electric shock!

There is a risk of serious injury or life threatening! There is a risk of damage to equipment or other property damage!

Location/Installation

- Use the device only in places where it is not overturned.
- Only place the appliance on straight, firm and stable pads - kitchen work desks and furniture parts, suitable for the location of kitchen utensils.
- Always make sure that the place you want to place the device has enough space, stability, mechanical strength and adequate lighting.

Warning!

Do not dispose of the device:

- unstable tables or inappropriate parts of furniture,
- on an uneven and dirty surface,
- on the sealing edge of tables or parts of furniture,
- in the vicinity of containers with water or other liquids.

Do not expose the device to:

- direct sunlight, sources and equipment producing heat,
- vibration and mechanical stress,
- excessive dust,
- insect,
- aggressive effects of the external environment.

- Do not cover the appliance at all. Do not place any objects on the device. Do not insert or allow the foreign bodies to enter the holes of the device covers.
- Do not cover the openings of the airflow covers. Air ventilation ensures reliable and safe operation of the device. There is a risk of very serious injury!
There is a danger of fire!

Warning!

- Place the device in a place where children can not reach freely. Work desks and furniture for placing should not be lower than 85 cm.
- Prevent children from playing with the device. The device may overturn and cause very serious injury. Mechanical damage (breakage or breakage of parts and covers) of the device can cause serious injury. There is a risk of very serious injury!
There is a risk of damage to equipment or other property damage!
- Do not place or use the appliance in the vicinity of bathtubs, showers, washbasins or other containers containing water, including the pool. If the appliance falls into the water, do not remove it! First, pull out the power cord plug from the power outlet and then the device choose from water. In such cases, take the device for inspection to a specialist service to check that it is safe and working properly. There is a risk of electric shock! There is a risk of electrical short circuit!

Operation/Supervision

Warning!

- When heating water, a high degree of water heating (to boil) and hot steam generation occurs. Be very careful at the time of operation. Vapor water and steam are very hot!
There is a risk of very serious injury!
There is a risk of burns from hot water and hot steam!
- Always keep your device under control during use and operation!
- This device is not intended to be operated via a programmer, external time switch or remote control because there is a risk of fire if the device is covered or incorrectly positioned.
- Do not use the device in potentially explosive environments in the presence of flammable substances and their vapors, mist or dust, and under atmospheric conditions, where the combustion air is easily propagated by air.
There is a risk of explosion and / or fire!

Caution!

- Do not use the appliance to heat or cook other types of liquids!
There is a risk of damage to the device!
- Make sure that the main switch is set to „OFF“ in the „0“ position before each connection to the mains.
- Do not switch the device on or off by plugging in or pulling out the plug of the power cord from the wall socket.
- Always connect the appliance to mains power supply for normal use, then turn on the main power switch.

- When you have finished using the appliance, turn off the main switch and then pull out the power cord plug from the mains socket.
- Do not use the device if the main power switch does not work on the device.
- Interruption of operation of the device can be done by turning the main switch off manually at any time during operation (during cooking / heating of water).
- Do not remove the kettle from the base until it has stopped automatically.
- The device is under dangerous voltage when the power supply is connected.
There is a risk of electric shock!

Caution!

- Do not turn on the appliance unless the kettle is filled with water.
- Never fill the kettle when it is placed on the base (stand) and connected to a wall outlet.
- Before turning on the appliance, make sure that the water level in the kettle corresponds to the specified cooking / heating volume range from MIN to MAX.
- If the kettle is overflowing, hot water may be leaking or splashing. Excess water can burn electrical parts of the device. There is a risk of electrical short circuit!
There is a risk of electric shock!
- Make sure the lid of the kettle is properly closed before switching on the appliance.
- Do not open the lid until the water is removed and the appliance is not automatically turned off.
- Do not open lid when spilling residual water after cooking / heating.
- Do not get close (close to your hands, face ...) near the sink spout while the appliance is operating.

Warning!

- The device contains parts and surfaces which are greatly heated during operation - surface areas, the lid and the metal bottom of the cooking vessel.
- Do not touch hot surfaces and parts! Only use a handle designed to handle the device at the time of operation!
- Open the lid of the machine while it is running (after cooking) to open slowly and carefully. When suddenly opening, hot steam escapes from the working area of the appliance.
- Never pull inside the kettle unless the device is cold enough.
- Do not touch the metal bottom of the kettle until it is completely cold. There is a risk of burning from the hot surface! There is a risk of burns (hotplates) from hot water and hot steam!

Caution!

- After turning off the machine, the surfaces remain warm for a certain amount of time. Before any further handling of the device – cleaning and storage, always wait until the device cools down completely.
- The electrical socket and power cord must remain easily accessible for safe disconnection of the appliance from the power supply.
- Never leave the appliance unattended and freely accessible with a free-hanging power cord. Children, inappropriate persons or animals could download the device for the power cord. Store the device with wrapped cord around the base.
- There is a risk of serious injury!
- Never overload the equipment beyond the limits specified by the technical specifications!
- Observe the operating mode of the machine in accordance with the operating instructions.
- Do not expose the kettle to heat shock - do not add ice water to the hot kettle.
- Fill the kettle if it is cold enough and only with drinking, clean and cold water.
- If you notice any unusual occurrences (sounds, odors, smoke, etc.) during use of the device, switch off the device immediately and disconnect it from the power supply. Have the appliance checked by a specialist workshop.
- Keep the body of the kettle and the base (power stand) with the power cord clean.
- Do not remove the water filter while the kettle is running hot water. When taking the water filter, be very careful.
- Regularly inspect and clean the interior of the kettle - dispose of calcium deposits. Follow the instructions and procedure in „Removing calcium deposits“.
- Incorrect cleaning adversely affects the function and life of the device.
- If any safety component / component (mechanical, electrical) is part of the device, never disable this part / component! If the safety component / part is damaged or not working, do not use the appliance!
- Never underestimate the potential hazards and take extreme caution !!!